

CONTOUR METAL

DISEÑO Y EFICACIA

Contour versión «metal»: ¡éxito asegurado!



CONTMPSI



CONTMPSF



CONTMESP



38 g

INCLUYE

Funda microfibra
ETUIFS



- + PROTECCIÓN SUPERIOR REFORZADA**
- + PATILLAS TIPGRIP ANTIDESLIZAMIENTO**
- + PATILLAS FLEX 160%**
- + PUENTE NASAL ANTIDESLIZAMIENTO**
- + ANTIESTÁTICA**

bollé
SAFETY

CONTOUR METAL

DISEÑO Y EFICACIA

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
CONTOUR METAL	 Incolora	CONTMPSI	2C-1,2  1 FT  €€	 EN166 FT  €€	Antirrayaduras / antivaho
	 Ahumada	CONTMPSF	5-3,1  1 FT  €€	 EN166 FT  €€	Antirrayaduras / antivaho
	 ESP	CONTMESP	5-1,4  1 FT  €€	 EN166 FT  €€	Antirrayaduras

MARCADO DE LOS OCULARES

Símbolos por clase óptica:

- Trabajos continuos.

Símbolos de resistencia mecánica:

- F.** Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.
- T.** La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

Otros símbolos:

 Norma europea  Identificación del fabricante

TECNOLOGÍA

B-ESP

ESP, Percepción Extra Sensorial. Un tratamiento innovador para reducir el deslumbramiento y las agresiones de la luz azul. B-ESP filtra el 70% de la luz azul, el 64% del visible y el 99,99% UVA/UVB.

MARCADOS DE LA MONTURA

EN 166 : garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

 Norma europea  Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13			
	CONTMPSI	CONTMPSF	CONTMESP
Bolsita plástica individual	3660740003777	3660740003784	3660740003791
Caja de 10 gafas de protección	3660740103774	3660740103781	3660740103798
Cartón de 240 gafas de protección	3660740203771	3660740203788	3660740203795

CARACTERISTICAS	
LENSES	PC - 1.8 mm - Curva 8
MONTURAS	Acero inoxidable
PATILLAS	Latón
TRENZA	No aplicable
ESPUMA	No aplicable
OCULAR DE RECAMBIO	No



26/02/2019

Europe Bollé Safety
34 rue de la soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle-safety.com

bolle
SAFETY