

# HARPER

## ULTRA-ENVOLVENTE Y DEPORTIVA

Diseño deportivo, patillas coloreadas y exclusiva en la oferta Excellence, el modelo HARPER le ofrece una protección ultra-envolvente (base 8) y un máximo confort.

MONTURA  
DE PRESCRIPCIÓN  
★ EXCELLENCE



Ref. HARPGN



Ref. HARPBN



19 g

### INCLUYE

Funda rígida,  
tejido microfibra



### MONTURA

- PC/TPR
- Puente nasal de  
acero inoxidable y  
TPR

### MATERIAL OCULARES

- CR39
- Policarbonato

**+ DISEÑO DEPORTIVO**

**+ PATILLAS DE CONFORT EN BI-MATERIAL, COLOREADAS Y AJUSTABLES**





**+ PROTECCIÓN ULTRA-ENVOLVENTE**

**+ PUENTE NASAL AJUSTABLE ANTIDESLIZAMIENTO**

**bollé**  
SAFETY

# HARPER

## ULTRA-ENVOLVENTE Y DEPORTIVA

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
HARPER	Patillas Verde/Gris 	HARPGN	62/16	 EN166 F €€	115 mm
	Patillas Azul/Gris 	HARPBN	62/16	 EN166 F €€	115 mm

### MARCADO DE LOS OCULARES

#### Oculares de Policarbonato:

**F.** Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

#### Oculares de CR39:

**S.** Solidez reforzada, resiste una bola de 22 mm y de 43 g que cae desde 1,30 m a 5,1 m/s.

### MARCAJE DE LA MONTURA

**EN 166** : Garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

**F.** Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

€€ Norma europea  Identificación del fabricante

**Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.**

### RESTRICCIONES STANDARD DE MONTAJE

**Potencia máxima de la esfera:** +7/-6

**Cilindro máximo de potencia opuesta a la esfera +/-5.**

### BASE

**Base corregida :** 8

### LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

**CUIDADO** : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

**MANTENIMIENTO** : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

**ALMACENAMIENTO** : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13		
	HARPGN	HARPBN
por unidad	3660740008246	3660740008253

CARACTERISTICAS	
MATERIALES DE LOS OCULARES	CR39, Policarbonato
TIPOS DE LENTES CORRECTORAS DISPONIBLES	Monofocal - progresiva
MATERIALES DE LA MONTURA	PC/TPR
PUENTE NASAL	Acero inoxidable y TPR
CINTA	No aplicable
ESPUMA	No aplicable



Europe Bollé Safety  
34 rue de la soie  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : [uk@bollebrands.com](mailto:uk@bollebrands.com)

27/02/2019

**bolle**  
SAFETY