

UNIVERSAL

LA PROTECCIÓN PARA TODOS

Envolvente, la UNIVERSAL se adapta a todas las morfologías gracias a su puente nasal B-Flex y a sus patillas giratorias.



UNIPSI



UNIPSF



26 g

INCLUYE

Cordón ajustable
CORDC









- + PUENTE NASAL **b** FLEX
- + PROTECCIÓN SUPERIOR
- + PATILLAS GIRATORIAS
- + PATILLAS RECTAS BI-MATERIAL

bollé
SAFETY

UNIVERSAL

LA PROTECCIÓN PARA TODOS

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
UNIVERSAL	 Incolora	UNIPSI	2C-1,2  1 FT €€	 EN166 FT €€	Antirrayaduras / antivaho
	 Ahumada	UNIPSF	5-3,1  1 FT €€	 EN166 FT €€	Antirrayaduras / antivaho

MARCADO DE LOS OCULARES

Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

Símbolos de resistencia mecánica:

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

Otros símbolos:

€€ Norma europea  Identificación del fabricante

TECNOLOGÍA

B-FLEX

Revolucionaria, la tecnología B-Flex ofrece una flexibilidad única. Ligera, flexible y completamente maleable, el puente nasal B-Flex se ajusta en todas las direcciones y se adapta perfectamente a todas las morfologías gracias a su material «de memoria».

MARCADOS DE LA MONTURA

EN 166 : garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

€€ Norma europea  Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13		
	UNIPSI	UNIPSF
Bolsita plástica individual	3660740006525	3660740006532
Caja de 10 gafas de protección	3660740106522	3660740106539
Cartón de 300 gafas de protección	3660740206529	3660740206536

CARACTERÍSTICAS	
LENSES	PC - 2,3 mm - Curva 9
MONTURAS	PC
PATILLAS	PC + TPR
TRENZA	No aplicable
ESPUMA	No aplicable
OCULAR DE RECAMBIO	No



01/10/2013

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

bolle
SAFETY